



Manual de uso de Toucan Eco III




Llene la jarra con agua del grifo hasta la marca de 1 litro.




Añada 2 g de sal de mesa al agua, que es una medida rasa de la cuchara del kit. Ni más cantidad ni menos, ya que afectaría a la activación electroquímica. No usar sal gema.




Remueva el agua por lo menos siete u ocho veces dentro de la jarra hasta que la sal se disuelva.



Enchufe la base. Sonará un pitido y la luz parpadeará una vez. Cierre la tapa, ponga la jarra sobre la base y la luz permanecerá encendida para indicar que está lista para usar. Para activarla, presione el botón y la jarra se encenderá, empezará a burbujear y la solución se pondrá turbia a medida que comienza la electrolisis. Esto le llevará alrededor de cinco minutos.



Una vez que la solución esté activada, la base pitará y la luz permanecerá encendida. La solución está lista para usar y puede verterla dentro de un bote con aplicador de spray. Después de tres minutos, la unidad puede realizar otro ciclo. Lo indicará que la luz esté apagada durante 20 minutos. Si añade demasiada sal, lave la pieza e inténtelo de nuevo.



Use la solución para nebulizar de forma segura. Limpie o friegue cualquier superficie y esta quedará limpia y libre de bacterias. También puede ser usada como desodorizante, al matar las bacterias que causan malos olores.